

Преимущества творческой подошвы:

1. Новая техническая подошва для инъекций PU.
2. Мы можем сделать единственный вид такой же, как MD (литой) подошвы, но мы впрыскиваем, это цемент.
3. Связанная граница более аккуратная и чистая.
4. Обувь из цемента MD подошва дегуста легко.
5. Теперь наденьте наш ботинок, чтобы сказать «BYE BYE», чтобы подобрать подошву.

Наименование товара:	Стеклопластиковые стельки для кевлара европейские защитные ботинки 200 джоулей
Предмет номер:	ВТА017
Верхний и единственный:	Верх: 3D летающий тканый fabric Sole: единственная методика PU с творчеством
Палец:	1. Стекловолокно из стекловолокна (или стального носка), стойкое к ударам 200J 2. Также предлагается стеклянный носок из неволокна (или стального носка).
Подошва:	1. Кевларовая стелька (или стальная пластина), устойчивая к проколу 1100 Ньютон. 2. Также предусмотрен стелька без кевлара (или стальная пластина)
Воротник:	ткань
Язык:	ткань
Подкладка:	Сэндвич-сетчатая ткань
стелька:	Литой EVA с воздушной сеткой или HI-POLY
Строительство:	Инъекция PU (аналогично цементированной подошве MD)
Высота:	Низкая лодыжка
Размер:	3-13 (37-47)
Стандарт:	S1P SRC
Гарантия:	1 год, сверхмощного и надежного качества.
Пакет:	Цветная упаковка внутреннего блока, 10 пар в картонной коробке
Размер коробки	58.5x40x32.5cm
Количество загружаемого контейнера:	Контейнер 3500 пар / 1x20 ' Контейнер 7000pairs / 1x40 '

Обувь ВТА017:



ВТА016 рабочая обувь единственное шоу:

