□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□	0132
□□□□□□□	□□□□□□□ PU / PU□□□□□□□□□□MD□□□
□□□	1.□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□ □□ □□□□□□
	2.□□□□□□□□
□□□ □ □□□□□□□	1.□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□□□□□
	2.□□□□□□□
□□	□□□PU□□
□□	□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□HI-POLY
□□□	PU□□
□□□	6□
□□□	□□38-46
□□□	12□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□10□
□□□□	59 x 44 x 33□□
□□□□□□□□	2600pairs / 1x20'□□□ 6500pairs / 1x40’□□

□□□□□□□□□


We are the manufacturer of safety shoes. It's our honor to introduce
CREATIVITY SOLE
NEW DESIGN
WRU
200 J
1100 N
TIGERMASTER
New Technical PU Injection Sole.
We Can Make The Sole Appearance Same As MD (Moulded) Sole, But We Are Injection, They Are Cemented.
The Connected Border Is More Tidy And Clean.
The Shoe Of Cemented MD Sole Degum Easily.
Put On Our Shoe From Now On To Say "BYE BYE" to degumming shoe.
Vs

0132□□□□□□□□□□

0132□□□□□□□□□□□□

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY